Panasonic

給気清浄フィルターユニット 工事説明書

品番

FY-BFG042CL

FY-BFG062CL

- 工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- ・工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。 また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

替女 ⁴━ 「死亡や重傷を負うおそれが

注意 「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれださ



してはいけない内容です。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

実行しなければならない 内容です。

ある内容」です。



仕様変更・改造は絶対にしない 火災・感電・けがの原因となります。



炎があたるおそれのある場所には取り付け ない



プラスチック部品が変形したり着火して火災となる おそれがあります。



部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。



注意

本体は指定の方法で確実に取り付ける


落下により、けがをするおそれがあります。

本体は、十分強度のあるところにしっかり取り 付け、強度不足の場合には補強する

落下により、けがをするおそれがあります。


お願い

■高温(40℃以上)になる 場所で使わないでくださ




製品の変形やルーバーなどの破損 の原因になります。

■台所など、油煙の発生 する場所では使わない でください。



ルーバーなどの破損の原因になり ます。

■浴室など湿気の多い場所 で使わないでください。



さびの原因になります。

■次のような配管工事はしない でください。

(1) 極端な曲げ



アダプタ-(3) 多数回の曲げ (4) 接続ダクト径を



小さくする。

(-) (-)

() ()

各部の名前と寸法


お願い

付属品

この製品専用の付属品あるいは指定のもの (別売品) 以外は使用しないでください。

末尾の数字は数量をあらわします。

FY-BFG042CL



ケースカバー

204

334


359

(478)


Α




232




ケースカバー



本体枠



単位:mm



(本体枠取り付け用)

(吊り金具取り付け用)

	(- ,	
呼び径	<i>Ф</i> 100	FY-BFG042CL
	φ150	FY-BFG062CL

取り付けのために準備いただくもの

吊り金具……2

ねじ(長) ……4


ねじ (短) ……4

取扱説明書……1 (必ずお客様にお渡しください)

約30mm角材(1寸角)(野縁を利用して取り付けるとき) M8~M10 吊りボルト

′吊りボルトを利用して` M8~M10 ナット √ 取り付けるとき 呼び8~10 ワッシャー アルミテープ

ソフトテープ



給気清浄フィルターユニットを熱交換気ユニットの外気取り入れ(OA)側に取り付けて使用の場合は、風量低下防止のため下記の方法で 熱交換気ユニット内の外気取り入れ(OA)側のフィルターをはずしてください。

機種品番:

KI WE TO

 $\bullet^{\blacktriangle} \bullet^{\blacktriangledown}$

固定

レバー

FY-16KB5A FY-18KB5A



そのままはずす


本体枠

204 334 360 380

詳細は各熱交換気ユニットの 取扱説明書を参照ください。

機種品番:

FY-10KB3A



以下の手順にしたがって施工してください。

本体枠の取り付け(野縁利用の場合)


①木枠を作り、野縁に取り付ける。

内寸	□320
木 枠	約30mm角材 (1寸角)


■木枠には補強材を設けるなど十分に強度を持 たせてください。



②ツマミねじ(4個)をゆるめ、固定レバー (4個)を矢印の方向に90°回す。



③ケースカバーの取っ手を持ち、本体ケースより はずす。



4給気清浄フィルターと粗塵防虫フィルターをはずす。

<給気清浄フィルター> <粗塵防虫フィルター> そのまま下に引き出す。

給気清浄

フィルタ・


a. 粗塵防虫フィルターのツマミを押し、 b. 取っ手を持ち、ゆっくりと 矢印の方向へたおす。


粗塵防虫フィルタ



⑤アダプター(2個)を本体ケースより内側にはずす。


■ねじ(4個)をはずし、アダプターの段差部を支点として、 矢印方向にずらして本体ケースよりはずす。





⑥本体枠を木枠に挿入し、付属のねじ(長) (4個)で取り付ける。

■風向(本体ケース内側刻印)を間違えないように



⑦アダプター(2個)を元通り本体ケースに 取り付ける。

■外気吸込側と室内給気側を間違えないように 元通り取り付けてください。


⑧給気清浄フィルターと粗塵防虫フィルターを 取り付ける。

はずしかたの逆の順序で取り付けてください。

→|2|**へ**


本体枠の取り付け(吊りボルト利用の場合)

①付属の吊り金具(2個)を付属のねじ (短)(4個)で取り付ける。



②本体枠を吊りボルト(M8~M10)に取り付ける。

■風向 (ケースカバー表面に刻印) を間違えないようにしてください。




■吊り金具取り付け位置 単位:mm (吊り金具詳細図)

⇒|2|**^**

ダクトの接続と天井材の貼り付け

(市販品)で確実に密閉した後、結露防止のため その上からソフトテープ(別売品FY-RHS01)を 3回以上巻いてアダプターの根元まで断熱する。


なります。



①ダクトをアダプターに差し込み、アルミテープ ②天井材をフランジと2~5mmのすき間 を設けて貼り付ける。

すき間がないと製品のメンテナンスができません。


■ダクトは必ず屋外側に下り勾配を設けてくだ さい。(勾配1/100~1/50) 雨水浸入の原因となります。



⇒[3]**^**

ルーバーの取り付け


ルーバーのばねをせばめて、ルーバー止め穴に 差し込んで固定する。



天井材を貼った後、本体枠を取り付ける設置方法について

(可とう性のないダクトはできません。)

●あらかじめ天井内にダクトを設置し、ダクト の長さはアダプター接続部より20~30cm 長めにしてください。



- ①本体枠を野縁に取り付ける。
- ②ダクトを室内側に引き出した状態でアダプター とダクトを接続する。
- ③ダクトを天井内に押し込んでアダプターを本体 ケースに取り付ける。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2013

BFG424510 CL-P0813-0